



Elektroanlagenbau  
GmbH Rhein/Main  
[www.eab-rhein-main.de](http://www.eab-rhein-main.de)

## **Installationsinformationen zur Einstellung Ihrer Receiver für die neue Satelittenanlage.**

**Diese Einstellungen müssen Sie berücksichtigen wenn Sie Ihre Receiver einstellen.**

<b>Satellit</b>	<b>ASTRA 19,2°</b>
<b>LNB Frequenz</b>	<b>9750 – 10600</b>
<b>DiSEqC1.0</b>	<b>Port 1</b>

<b>Satellit</b>	<b>Turksat (3a/4a) 42°</b>
<b>LNB Frequenz</b>	<b>9750 – 10600</b>
<b>DiSEqC1.0</b>	<b>Port 2</b>

<b>Satellit</b>	<b>Eutelsat 16°</b>
<b>LNB Frequenz</b>	<b>9750 – 10600</b>
<b>DiSEqC1.0</b>	<b>Port 3</b>

<b>Satellit</b>	<b>Hotbird 13°</b>
<b>LNB Frequenz</b>	<b>9750 – 10600</b>
<b>DiSEqC1.0</b>	<b>Port 4</b>